

# ZÁMEK CYKLISTICKÝ

## s akustickým alarmem Signus AK2

Kód: 13910

### Návod k použití:

1. Zámek funguje ve dvou krocích, první krok – nasazení lana do zámku v první poloze zmařená jen uzamknutí bez funkce alarmu, druhý krok nasazení lana do zámku na doraz uzamkne zámek a může spustit alarm při otřesech.
2. Použijte klíč k otočení v zámku klíče, aby se uzamkl ve druhém kroku. Když uslyšíte pípnutí, znamená to, že po 15 sekundách dojde k poplachu, když se zámek nebo vozidlo třese, spustí alarm a bude udržovat alarm dokud vibrace pokračují. Každý alarm bude trvat 10 sekund.
3. Když uslyšíte zvuk „Pip, pip, pip...“ nepřetržitý zvuk, nebo zvuk alarmu méně než 10 sekund a náhle se zastaví, to znamená, že baterie bude vybitá, je třeba baterii vyměnit.
4. Při výměně baterie otevřete zámek klíčem, vyjměte dva šrouby vedle otvoru zámku, vyjměte pryžovou podložku, můžete vyměnit starou baterii, věnujte prosím pozornost anodě a katodě.
5. Upozornění: Abyste mohli baterii později snadno vyměnit, uschovejte si prosím tento návod k použití.

Baterie: LR44 (AG13)



Pokyny k nakládání s odpadem (08/05)

Po skončení životnosti tohoto zařízení jej nevhazujte do domovního odpadu, ale odevzdejte jej na sběrné místo elektroodpadu nebo vašemu prodejci.

00761/05-ECZ, 00368/05-ECZ

Dodavatel:

**Traiva s.r.o., Pohraniční 104, 703 00 Ostrava-Vítkovice**

# CYCLING LOCK

with Signus AK2 acoustic alarm

Code: 13910

## Instructions for use:

1. The lock adopts two steps to operate, the first step can only develop the lock's effect, but can't give an alarm, the second step can lock the vehicle and give an alarm.
2. Please use the key to twist the key core as to make the lock pole lock the second step, when you hear the sound "DU", which means it is coming into the alarm situation, after 15 seconds, when the lock or vehicle is vibrated, it will give an alarm and keep alarm with serial movement or vibration. Each alarm will last for 10 seconds.
3. When you hear the sound "Ge.Ge.Ge...." constant voice or the alarm voice less than 10 seconds and stop suddenly, that means the battery will be worn out, you need to replace the battery.
4. When replacing battery, open the lock with the key, remove the two screws beside the lock hole, take out the rubber washer, you can replace the old battery, please pay attention to the anode and cathode.
5. Warning: in order to replace battery easily later on, please keep this usage instruction.

Battery: LR44 (AG13)



Instructions for waste management (08/05)

When this device has reached the end of its useful life, do not throw it in the household waste, but hand it in to an electrical waste collection point or to your dealer.

00761/05-ECZ, 00368/05-ECZ

Supplier:

**Traiva s.r.o., Pohraniční 104, 703 00 Ostrava-Vítkovice**