

Osobní alarm s PIR čidlem pohybu a svítílnou

POUŽITÍ

Osobní alarm slouží jako odstrašující prostředek v případě obtěžování. Má přídavný snímač pohybu a po detekci pohybu vydá 15 sekundový alarm. Kromě toho má i integrovanou baterku.

1. Poplašný kolíček
2. LED
3. Alarm
4. Posuvný kryt
5. Tlačítko Light
6. Off/Auto
7. PIR snímač pohybu
8. Kryt baterií



VLOŽENÍ BATERIE

Odstraňte kryt pouzdra baterie na zadní straně. Vložte knoflíkové baterie AG13 (Lr44) 3 x 1,5 V do prostoru pro baterie. Pozor na správnou polaritu!

OSOBNÍ ALARM

Pro spuštění alarmu stačí zatáhnout za přívěšek na alarmu (1).
Pro zastavení alarmu zamáčkněte kolíček s přívěškem zpět.

FUNKCE LED

Jasná bílá LED dioda může být aktivována a zůstane zapnutá přidržením tlačítka (5) "Light".

FUNKCE DETEKCE POHYBU

Osobní alarm má integrovaný pasivní infračervený (PIR) snímač pohybu. Alarm detekuje pohyb do vzdálenosti tří metrů, horizontální detekční úhel 30°.

Pokud je PIR senzor aktivován pomocí detekce pohybu, aktivuje se alarm trvající 15 sekund.

POUŽITÍ ALARMU PRO DETEKCI POHYBU

- (1) Umístěte Osobní alarm na suchý povrch bez vibrací do vzdálenosti tří metrů od prostoru, ve kterém chcete monitorovat pohyb.
- (2) Posuňte kryt směrem dolů (4).
- (3) Nastavte přepínač "Off / Auto" do polohy "Auto" (6). Po 35 sekundách se aktivuje funkce pro detekci pohybu.
- (4) Pokud je detekován pohyb ve sledovaném prostoru, zazní zvukový signál po dobu 15 sekund a poté se automaticky resetuje.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- (1) Osobní alarm nevystavujte extrémním teplotám, přímému slunečnímu světlu, silným vibracím, vlhkosti, silnému mechanickému namáhání nebo prudkému nárazu.
- (2) Po rychlých změnách teploty vyžaduje alarm přibližně 15 minut, než se řádně nastaví na okolní teplotu.
- (3) Osobní alarm vydává výstražný signál o intenzitě 120 dB. Nikdy tedy nenastavujte osobní alarm v přímé blízkosti uší.
- (4) Ujistěte se, že osobní alarm je během provozu umístěn na suchém rovném povrchu bez vibrací, aby nedošlo k falešnému poplachu.
- (5) Pro napájení používejte pouze 3 x 1,5 V AG13 (LR44) knoflíkové baterie.