

## **Mini lokátor na klíče**

### Návod k použití

Vážení zákazníci,  
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.

Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze.

### **Chytrý bluetooth hledač klíčů**

Používá moderní verzi bluetooth 4.0, která poskytuje větší dosah a nižší spotřebu energie. Dokáže dohledat předměty připojené k hledači pomocí aplikace, která je zdarma ke stažení buďto v App store nebo v Obchodě Google Play.

### **Instalace aplikace:**

Nainstalujte aplikaci iSearching, majitelé zařízení Android ji mohou stáhnout v Obchodě Play a majitelé zařízení Apple v App store.

### **Zapnutí / vypnutí zařízení:**

Stiskněte tlačítko na těle zařízení po dobu delší než 3 sekundy, jakmile bude zařízení zapnuto uslyšíte pípnutí. Pro vypnutí stiskněte tlačítko na dobu delší než 5 sekund, potvrzení bude oznámeno pípnutím.

### **Zařízení:**

Na zařízení s nainstalovanou aplikací zapněte Bluetooth, poté otevřete aplikaci iSearching a přejděte na možnost „Device“. Zobrazí se vám dostupné zařízení, připojte ho.

Kliknutím na možnost Alarm spustíte zvukovou výstrahu na zařízení, pokud je v dosahu. Zařízení bude pípat, dokud jeho hledání nevypnete v aplikaci.

Zařízení má možnost automaticky spouštět alarm ve chvíli, kdy se odpojí od Bluetooth. Upozornění se zobrazí také na mobilu, kde je nainstalována aplikace. Tuto možnost nastavíte v možnostech zařízení („Settings“)

### **Fotoaparát:**

Zařízení lze použít jako spoušť kamery na telefonu. V aplikaci se přepněte na položku „camera“ zaměřte požadovaný objekt. Zmáčknutí tlačítka na těle hledače pak funguje jako spoušť.

### **Lokalizace:**

Polohu zařízení zobrazíte na kartě Location. Zde můžete také zobrazit informace o předchozích ztrátách zařízení.

**Nastavení:**

U zařízení můžete zvolit čas, kdy se nemá hlásit odpojení Bluetooth. Hodiny vyberete v možnostech „do not disturb“. Můžete také vybrat zvonění ohlášení.

**Baterie:**

Při výměně baterií dbejte na to, abyste je umístili správně. Používejte jen baterie CR 2032.

**Údržba a čištění:**

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

**Recyklace:**

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

**Záruka:**

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

**Hütermann Eastern Europe Division a.s.**

**Úhlová 796, 14800 Praha 4**

**[www.hutermann.cz](http://www.hutermann.cz)**