

Paměťová karta Nexby

Návod k použití

Důležité upozornění

Před formátováním si proto vždy **zálohujte fotografie, videa, dokumenty a další důležité soubory**. Formátováním **paměťové karty** dojde ke **smazání všech dat** uložených na kartě.

1. První použití SD karty

- Vložte paměťovou kartu do slotu určeného pro **SD/microSD kartu**.
- Po rozpoznání karty se v horní části obrazovky zobrazí oznámení „**Zjištěna SD karta**“.
- Klepněte na oznámení a vyberte způsob použití karty:
 - **Přenosné úložiště**
 - Zvolte „**Formátovat**“.
 - **Adaptivní (interní) úložiště**
 - Zvolte „**Jiný způsob formátování**“.
- Po dokončení formátování můžete zvolit:
 - **Přesunout obsah nyní**, nebo **přesunout obsah později**.

2. Změna z přenosného na adaptivní úložiště

Pozor: Tento postup kartu znovu naformátuje a smaže její obsah.

1. Otevřete **Nastavení** zařízení.
2. Vyberte **Úložiště → SD karta**.
3. V pravém horním rohu klepněte na **tři tečky (:)**.
4. Vyberte **Nastavení úložiště**.
5. Klepněte na **Formátovat**.
6. Vyberte **Jiný způsob formátování**.
7. Potvrďte volbou **Formátovat**.

3. Změna z adaptivního na přenosné úložiště

Pozor: Před změnou nastavení si za zálohujte důležitá data. Formátováním budou data na kartě odstraněna.

1. Otevřete **Nastavení** zařízení.
2. Vyberte **Úložiště → SD karta**.
3. V pravém horním rohu klepněte na **tři tečky (:)**.
4. Vyberte **Formátovat**.
5. Klepněte na **Formátovat kartu** a potvrďte operaci.

Poznámka

Názvy jednotlivých položek nabídky se mohou mírně lišit podle **modelu zařízení a verze systému**.