

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Chytrý Bluetooth GPS Lokátor – Pro Klíče, Děti a Mazlíčky

Snadné hledání vaší peněženky, kufru, batohu, klíčů, hraček a dalších důležitých věcí.

Využijte sílu snadného sledování s naším moderním bezdrátovým Bluetooth zařízením, které je plně integrováno s **aplikací iSearching**. Jednoduše spárujte zařízení s telefonem a získajte novou úroveň pohodlí díky stabilnímu připojení Bluetooth až do vzdálenosti přibližně 25 metrů. Aktivujte funkci vyhledávání v aplikaci a rychle najděte své věci jediným kliknutím. Stisknutím tlačítka na zařízení můžete také pořizovat fotografie na dálku. Rozlučte se s nekonečným hledáním klíčů, tašek, peněženek nebo telefonu – toto zařízení vám pomůže najít vše důležité snadno a bez námahy.

Pokud se zařízení dostane mimo dosah Bluetooth vašeho telefonu, aplikace vás okamžitě upozorní, abyste předešli ztrátě. Funkce iSearching uloží poslední známou polohu na mapě. Vestavěný alarm pomáhá při hledání ztracených věcí pomocí zvukového upozornění a jasných notifikací. Díky tomu máte své věci pod kontrolou a v bezpečí.

STAŽENÍ A INSTALACE APLIKACE

Aplikaci „iSearching“ si můžete stáhnout z:

- App Store (iOS)
- Google Play (Android)

Naskenujte QR kód pro stažení aplikace.



POŽADAVKY NA SYSTÉM

Zařízení podporuje:

- Bluetooth 5.2
 - iOS 8.0 nebo novější
 - Android 4.0 nebo novější
-

ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ

Zapnutí:

Stiskněte a podržte tlačítko na lokátoru po dobu 3–5 sekund.

Ozvou se dvě krátká pípnutí – zařízení je zapnuté a současně se rozsvítí modrá LED dioda, která signalizuje aktivní stav zařízení.

Vypnutí:

Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund.

Ozve se jedno dlouhé pípnutí – zařízení je vypnuté.

ZAČÍNÁME

1. Otevřete aplikaci ve svém telefonu.
2. Zkontrolujte úvodní tutoriál.
3. Povolte aplikaci oznámení.

Přidání zařízení:

- Klepněte na „Connecting“ pro připojení zařízení.
- Klepněte na „Click Alarm“, aby lokátor začal pípat.
- Klepněte na „Stop Alarm“ pro zastavení pípání.

Pokud je lokátor připojen a v dosahu, můžete pomocí této funkce najít ztracený telefon – stiskněte dvakrát tlačítko na lokátoru a telefon začne zvonit.

FUNKCE FOTOAPARÁTU (SELFIE)

1. Otevřete v aplikaci kameru.
 2. Stiskněte tlačítko na lokátoru – pořídí se fotografie.
 3. Lze snadno přepínat mezi přední a zadní kamerou.
-

POLOHA (LOCATION)

Historie polohy:

Aplikace zobrazí poslední známou polohu lokátoru na mapě.

Historie ztrát:

Pokud lokátor ztratíte, aplikace zaznamená místo posledního spojení.

V historii ztrát můžete zobrazit uložený záznam.

ANTI-ZTRÁTOVÝ ALARM

Pro použití této funkce musíte zapnout přepínač alarmu v aplikaci.

Pokud se lokátor dostane mimo dosah Bluetooth, telefon začne vydávat zvukové upozornění.

VÝMĚNA BATERIE

Typ baterie: **CR2032**

Postup:

1. Otevřete kryt zařízení.
 2. Vyjměte starou baterii.
 3. Vložte novou baterii typu CR2032.
 4. Zavřete kryt.
-

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Typ baterie: Vyměnitelná baterie

Bluetooth: BLE 5.2

Dosah: 25 m

Provozní teplota: -20 °C až +130 °C

Provozní vlhkost: <80 % (bez kondenzace)