

SPECIFIKACE VÝROBKU

Obsah

1	Obsah	2
2	Popis produktu.....	2
2.1	Název produktu	2
2.2	Model NO.....	2
2.3	Rozměr	2
2.4	Montážní otvor	2
2.5	Hmotnost	2
2.6	Reflexní pruhy	2
2.7	Záruční doba	2
2.8	Rozsah teploty	2
2.9	Materiál	2
2.10	Fyzikální vlastnosti	2
2.11	Údržba	2
2.12	Standardy	2
3	Pokyny k instalaci	3
4	Výkres	4

SPECIFIKACE VÝROBKU

1 Obsah

Tato specifikace zahrnuje podrobné informace o produktu uvedeném níže:

2 Popis produktu

2.1 Název produktu: Ochranný profil s reflexními pruhy

2.2 Model: Rubber I.

2.3 Rozměry: délka – 80 cm
šířka – 2 x 10 cm
tloušťka – 1,2 cm



2.4 Montážní otvor: 6 otvorů, Ø 3 mm

2.5 Hmotnost: 2,2 kg

2.6 Reflexní pruhy: 4 pruhy ve tvaru šipky s vysokou reflexí, šířka 7 cm

2.7 Záruční doba: 2 roky na profil, 1 rok na pásku

2.8 Rozsah teploty: -55°C až +55°C

2.9 Materiál: Lisováno ze směsi 80% recyklované a 20% čisté pryže

2.10 Fyzikální vlastnosti:

Pevnost v tahu: 40,0 MPA Průtažnost při přetržení: 1400%

Tvrдость: 95A Pružnost při nárazu: 65%

Odolnost proti oděru: 0,12 cm³/1,61 km

2.11 Údržba: Gumové chrániče rohů a stěn vyžadují minimální údržbu. Pravidelně kontrolujte šrouby a v případě potřeby je utáhněte.

2.12 Standardy: odpovídá standardům US / CA

SPECIFIKACE VÝROBKU

Pokyny k instalaci

3 Pokyny k instalaci

Krok 1



Umístěte ochranný profil do požadované polohy.

Krok 2



Označte na zdi polohy otvorů pro šrouby.

Krok 3



Vyvrtejte otvory, vyčistěte od prachu a nečistot. Vložte hmoždinky do otvorů.

Krok 4



Umístěte ochranný profil zpět do požadované polohy, vložte šrouby, a postupně všechny utáhněte.

Výkres

