



## Návod k upevnění lékárníčky Easy Aid 1 na zeď.

1. Na vybrané místo upevnění vyvrtejte otvor pro hmoždinku průměru 6 mm (přiložena v balení) a naklepněte hmoždinku do otvoru.
2. Podle obrázku 1. navlékněte upevňovací element na přiložený vrut (užší konec elementu směrem k hlavě vrutu).
3. Vrut i s navléknutým upevňovacím elementem přišroubujte do hmoždinky a dotáhněte. (obrázek 2. a 3)
4. Ze spodní strany lékárníčky je otvor. Tlakem nasadte otvor na upevňovací element připevněný na zdi. Tahem opět lékárníčku sejmete.
5. Pro upevnění v sádrokartonové příčce je lépe použít hmoždinku do sádrokartonu (obr. 4. – není součástí balení) vzhledem k nízké hmotnosti lékárníčky může být přiložená hmoždinka dostačující.


Obrázek 1.



Obrázek 2.



Obrázek 3.




Obrázek 4.




## Návod k upevnění lékárníčky Easy Aid 1 na zeď.

1. Na vybrané místo upevnění vyvrtejte otvor pro hmoždinku průměru 6 mm (přiložena v balení) a naklepněte hmoždinku do otvoru.
2. Podle obrázku 1. navlékněte upevňovací element na přiložený vrut (užší konec elementu směrem k hlavě vrutu).
3. Vrut i s navléknutým upevňovacím elementem přišroubujte do hmoždinky a dotáhněte. (obrázek 2. a 3)
4. Ze spodní strany lékárníčky je otvor. Tlakem nasadte otvor na upevňovací element připevněný na zdi. Tahem opět lékárníčku sejmete.
5. Pro upevnění v sádrokartonové příčce je lépe použít hmoždinku do sádrokartonu (obr. 4. – není součástí balení) vzhledem k nízké hmotnosti lékárníčky může být přiložená hmoždinka dostačující.


Obrázek 1.



Obrázek 2.



Obrázek 3.




Obrázek 4.




## Návod k upevnění lékárníčky Easy Aid 1 na zeď.

1. Na vybrané místo upevnění vyvrtejte otvor pro hmoždinku průměru 6 mm (přiložena v balení) a naklepněte hmoždinku do otvoru.
2. Podle obrázku 1. navlékněte upevňovací element na přiložený vrut (užší konec elementu směrem k hlavě vrutu).
3. Vrut i s navléknutým upevňovacím elementem přišroubujte do hmoždinky a dotáhněte. (obrázek 2. a 3)
4. Ze spodní strany lékárníčky je otvor. Tlakem nasadte otvor na upevňovací element připevněný na zdi. Tahem opět lékárníčku sejmete.
5. Pro upevnění v sádrokartonové příčce je lépe použít hmoždinku do sádrokartonu (obr. 4. – není součástí balení) vzhledem k nízké hmotnosti lékárníčky může být přiložená hmoždinka dostačující.


Obrázek 1.



Obrázek 2.



Obrázek 3.




Obrázek 4.




## Návod k upevnění lékárníčky Easy Aid 1 na zeď.

1. Na vybrané místo upevnění vyvrtejte otvor pro hmoždinku průměru 6 mm (přiložena v balení) a naklepněte hmoždinku do otvoru.
2. Podle obrázku 1. navlékněte upevňovací element na přiložený vrut (užší konec elementu směrem k hlavě vrutu).
3. Vrut i s navléknutým upevňovacím elementem přišroubujte do hmoždinky a dotáhněte. (obrázek 2. a 3)
4. Ze spodní strany lékárníčky je otvor. Tlakem nasadte otvor na upevňovací element připevněný na zdi. Tahem opět lékárníčku sejmete.
5. Pro upevnění v sádrokartonové příčce je lépe použít hmoždinku do sádrokartonu (obr. 4. – není součástí balení) vzhledem k nízké hmotnosti lékárníčky může být přiložená hmoždinka dostačující.


Obrázek 1.



Obrázek 2.



Obrázek 3.



Obrázek 4.

