

INSTRUKCE PRO UŽIVATELE FOGGYSTOP HOME MAXI

Popis funkce

FoggyStop Plus je inovativní produkt pohlcující vlhkost v prostoru. Na rozdíl od jiných výrobků jej lze po použití regenerovat a znovu použít až 100 x. Snížením vlhkosti FoggyStop omezuje tvorbu plísní, množení zdraví nebezpečných bakterií a vzniku koroze. Je vhodný do spíží, šaten, skříní, kontejnerů, všude tam, kde je nutné chránit obsah před vlhkostí a s ní souvisejícími problémy (plíseň, koroze, množení mikroorganismů) a pro vysoušení předmětů (byliny, květiny apod.).

Další využití je na chalupě a chatě, lodích, hausbótech a karavanech, v obchodě, skladu nebo dílně, v garáži, v podkroví nebo ve sklepe. V místnostech a prostorách, kde je špatná cirkulace vzduchu, nebo nejsou vytápěny. Pohlcuje také nepříjemné pachy, je vhodný do prostor, kde jsou umístěny nebo převáženy domácí zvířata.

Lze jej použít také do auta, zvláště typu VAN a dodávky. Pohlcování vlhkosti je však vzhledem k určení pomalejší než u FoggyStop plus. Naproti tomu vzhledem k hmotnosti 350g, pohltí dvojnásobek vodních par. Hodí se tedy pro dlouhodobější vysoušování interiéru, nikoli pro zabránění mlžení nebo zamrzání skel.

Pro tento účel je vhodné jej kombinovat s výrobkem Foggystop plus.

FoggyStop Home automaticky jímá, absorbuje přebytečnou vlhkost vzduchu. Absorbovanou vodu udržuje v náplni, takže obal výrobku zůstává suchý. Náplň není potřeba vyměňovat, jen regenerovat. Čas pro regeneraci je indikován kolorimetrickým vlhkoměrem na obalu.

Návod k použití

1. Výrobek vybalte z plastového sáčku až před vložením do prostoru.
2. Položte jej tak, aby barevný kruh byl viditelný. Obal výrobku je opatřen kolorimetrickým vlhkoměrem (kruh orámovaný zelenou linkou). Kruh mění barvu podle stupně zavlhčení obsahu. Zcela suchý Foggystop indikuje hnědožlutou barvou, která vlhkostí přechází v zelenožlutou barvu. Zcela zelenožlutý kruh indikuje nutnost regenerace. Odstranění absorbované vlhkosti z výrobku je velmi jednoduché a provedete ji postupem popsaným dále.

Regenerace

Odstranění vlhkosti z výrobku vložení do mikrovlnné trouby:

K regeneraci lze použít pouze mikrovlnou troubu s otáčejícím se talířem, jinak hrozí nebezpečí poškození výrobku i trouby.

A.) Vložte výrobek na zcela čistý keramický talířek, určený do mikrovlnné trouby.

B) Snižte výkon trouby na 650 W a nastavte čas na 6 minut.

Spusťte troubu. Po ukončení otevřete mikrovlnou troubu a počkejte 15 minut, než se odvětrá od vlhkosti a výrobek vychladne. Po úplném vychladnutí a odpaření vlhkosti i z obalu (po cca 30 minutách) by měl kruh vlhkoměru být opět hnědožlutý.

Pozor!!! NIKDY NENASTAVUJTE DELŠÍ ČAS OHŘEVU.

Před vyjmutím z trouby vyčkejte nejméně 15 minut!! Výrobek bude mít vysokou teplotu a hrozí NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ.

Informace ke kolorimetrickému vlhkoměru

Vlhkem a opakovanou regenerací dochází ke snižování intenzity změny barvy vlhkoměru. Tento jev není vadou výrobku a nemůže být předmětem reklamace.

Bezpečnost

VÝROBEK PŘI PŘEDPOKLÁDANÉM POUŽITÍ UVEDENÉM V NÁVODU BEZPEČNÝ. Je přírodní, netoxický, nehořlavý a chemicky vysoce inertní.

Výrobek není určen na hraní dětem a to i přesto, že se při běžné manipulaci nemůže nic stát. Malé děti by však mohly např. prokousávat obal. Umístěte výrobek mimo dosah dětí do 6 let

První pomoc

V případě požití nebo vdechnutí obsahu nedochází k vážnému ohrožení zdraví, přesto je však nutné ihned navštívit lékaře, který určí další postup.

Hmotnost výrobku je bez absorbované vody 360 ± 10 g

Výrobce: Traiva s.r.o., Pohraniční 104, 703 00 Ostrava, Česká republika

V licenci SignUS Corporation Inc., USA

Podrobný popis naleznete na www.foggystop.eu